


3. LED球の点灯状態例





1) 表示灯 丸形 (A30ILA)

	変更前 (従来品)		仕様変更後 (変更後LED球+変更後レンズ)		レンズのみ変更した状態 (従来LED球+変更後レンズ)	
	消灯時	点灯時	消灯時	点灯時	消灯時	点灯時
赤 (R)						
橙 (O)						
黄 (Y)						
緑 (G)						
青 (H)						
白 (W)						
純白 (PW)						
クリア (C)						

2) 表示灯 長角形 (A30ILAQB)

	変更前 (従来品)		仕様変更後 (変更後LED球+変更後レンズ)		レンズのみ変更した状態 (従来LED球+変更後レンズ)	
	消灯時	点灯時	消灯時	点灯時	消灯時	点灯時
赤 (R)						
橙 (O)						
黄 (Y)						
緑 (G)						
青 (H)						
白 (W)						
純白 (PW)						

3) 照光式押しボタンスイッチ 平形 (A30FA)

	変更前 (従来品)		仕様変更後 (変更後LED球+変更後レンズ)		レンズのみ変更した状態 (従来LED球+変更後レンズ)	
	消灯時	点灯時	消灯時	点灯時	消灯時	点灯時
赤 (R)						
橙 (O)						
黄 (Y)						
緑 (G)						
青 (H)						
白 (W)						
純白 (PW)						
クリア (C)						

以上